




# MANUAL DE INSTALACIÓN

Unidad Fan & Coil  
Tipo ducto



Instrucciones originales.  
Lea este manual detenidamente y consérvelo para futuras consultas.  
Todas las imágenes de este manual son solo ilustrativas.



---

## MODELOS

---

**UAWFLW014D0WABE1/I**

**UAWFLW024D0WABE1/I**

**UAWFLW036D0WABE1/I**





**RECONOZCA ESTE SÍMBOLO COMO UNA INDICACIÓN DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE**

**⚠ ADVERTENCIA**

Estas instrucciones están destinadas a ayudar al personal de servicio calificado y con licencia para la instalación, el ajuste y la operación adecuados de esta unidad. Lea atentamente estas instrucciones antes de intentar la instalación o el funcionamiento. El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en una instalación, ajuste, servicio o mantenimiento incorrectos que posiblemente resulten en incendios, descargas eléctricas, daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

# CONTENIDO

<b>1 PRECAUCIONES</b>	<b>04</b>
<b>2 INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN</b>	<b>05</b>
<b>3 FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS</b>	<b>05</b>
<b>4 ACCESORIOS</b>	<b>05</b>
<b>5 RANGO DE OPERACIÓN</b>	<b>05</b>
<b>6 NOMBRE DE LAS PIEZAS</b>	<b>06</b>
<b>7 INSTALACIÓN</b>	<b>06</b>
<b>8 CONEXIÓN DE TUBERÍAS</b>	<b>09</b>
<b>9 INSTALACION DE LA TUBERÍA DE DRENAJE</b>	<b>09</b>
<b>10 CABLEADO</b>	<b>10</b>

## 1. PRECAUCIONES

- Asegúrese de cumplir con las leyes y regulaciones locales, nacionales e internacionales.
- Lea atentamente las "PRECAUCIONES" antes de la instalación.
- Las siguientes precauciones incluyen artículos de seguridad importantes. Obsérvalos y nunca los olvide.
- Guarde este manual en un lugar a mano para futuras consultas.
- Antes de salir de fábrica, las unidades FAN COIL han pasado la prueba de resistencia a la sobrepresión del serpentín, el ajuste equilibrado estática y dinámicamente, la prueba de ruido, la prueba de volumen de aire (frío), la prueba de propiedades eléctricas, la detección de calidad del contomo.

### NOTA

Las precauciones de seguridad enumeradas aquí se dividen en dos categorías. En cualquier caso, se enumera información de seguridad importante que debe leerse detenidamente.

### ADVERTENCIA

El incumplimiento de una advertencia puede resultar en la muerte.

### PRECAUCIÓN

El incumplimiento de una precaución puede resultar en lesiones o daños al equipo.

### NOTA

Después de completar la instalación, asegúrese de que la unidad funcione correctamente durante la operación de puesta en marcha. Instruya al cliente sobre cómo operar la unidad y mantenerla en buen estado.

### ADVERTENCIA

- Asegúrese de que solo personal de servicio capacitado y calificado instale, repare o dé servicio al equipo. La instalación, reparación y mantenimiento incorrectos pueden provocar descargas eléctricas, cortocircuitos, fugas, incendios u otros daños al equipo.
- Instale de acuerdo con estas instrucciones de instalación estrictamente. Si la instalación es defectuosa, provocará fugas de agua, descargas eléctricas e incendios.
- Al instalar la unidad en una habitación pequeña, tome medidas para evitar que la concentración de refrigerante exceda los límites de seguridad permitidos en caso de fuga de refrigerante. Póngase en contacto con el lugar de compra para obtener más información. El exceso de refrigerante en un ambiente cerrado puede provocar una deficiencia de oxígeno.

### ADVERTENCIA

- Utilice las piezas de accesorios adjuntas y las piezas especificadas para la instalación, de lo contrario, provocará caídas del conjunto, fugas de agua, descargas eléctricas e incendios.
- El aparato debe instalarse a 2.3 m del suelo.
- El aparato no debe instalarse en la lavandería.
- Antes de obtener acceso a los terminales, todos los circuitos de suministro deben estar desconectados.
- El aparato debe colocarse de manera que el enchufe sea accesible.
- La carcasa del aparato debe estar marcada con palabras o símbolos con la dirección del flujo de fluido.
- Para trabajos eléctricos, siga el estándar nacional de cableado local, la regulación y estas instrucciones de instalación. Se debe utilizar un circuito independiente y una sola toma de corriente.
- Si la capacidad del circuito eléctrico no es suficiente o hay un defecto en el trabajo eléctrico, provocará un incendio por descarga eléctrica.
- Utilice el cable especificado y conéctelo firmemente y sujete el cable de modo que no se ejerza ninguna fuerza externa sobre el terminal.
- Si la conexión o la fijación no son perfectas, provocará un calentamiento o un incendio en la conexión.
- El enrutamiento del cableado debe estar dispuesto correctamente para que la cubierta del tablero de control se fije correctamente.
- Si la cubierta de la placa de control no está perfectamente fijada, provocará un calentamiento en el punto de conexión del terminal, un incendio o una descarga eléctrica.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada de manera similar para evitar un peligro.
- Un interruptor de desconexión de todos los polos que tenga una separación de contacto de al menos 3 mm en todos los polos debe conectarse en un cableado fijo.
- Al realizar la conexión de tuberías, tenga cuidado de no dejar que las sustancias del aire entren en el ciclo de refrigeración.
- De lo contrario, causará una menor capacidad, alta presión anormal en el ciclo de refrigeración.
- No modifique la longitud del cable de alimentación ni el uso de un cable de extensión, y no comparta el tomacorriente individual con otros aparatos eléctricos, de lo contrario, provocará un incendio o una descarga eléctrica.
- Si el agua se filtra durante la instalación, ventile el área inmediatamente.
- Después de completar el trabajo de instalación, verifique que el agua no tenga fugas.
- El agua fría en la unidad no es inferior a 3 °C, el agua caliente no supera los 80 °C. El agua en la unidad debe limpiarse, la calidad del aire debe cumplir con el estándar de PH = 6.5 ~ 7.5.



- Antes de instalar la unidad, es necesario verificar si el cable de tierra está cargado.
- Si es así, la unidad no debe instalarse antes de la corrección.
- Conecte a tierra el aire acondicionado.
- No conecte el cable de tierra a tuberías de gas o agua, pararrayos o un cable de tierra telefónico. Una conexión a tierra incompleta puede provocar descargas eléctricas.
- Asegúrese de instalar un disyuntor de fugas a tierra. Si no se instala un disyuntor de fugas a tierra, pueden producirse descargas eléctricas.
- Conecte los cables de la unidad exterior y, a continuación, conecte los cables de la unidad interior.
- No se le permite conectar el aire acondicionado con la fuente de alimentación hasta que se termine de cablear y canalizar el acondicionador de aire.
- Mientras sigue las instrucciones de este manual de instalación, instale la tubería de drenaje para garantizar un drenaje adecuado y aisle la tubería para evitar la condensación.
- Una tubería de drenaje inadecuada puede provocar fugas de agua y daños a la propiedad.
- Instale las unidades interiores y exteriores, el cableado de la fuente de alimentación y los cables de conexión al menos a 1 metro de distancia de televisores o radios para evitar interferencias o ruido en la imagen.
- Dependiendo de las ondas de radio, una distancia de 1 metro puede no ser suficiente para eliminar el ruido.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.



**ELIMINACIÓN:** No deseche este producto como residuo municipal sin clasificar. Es necesaria la recogida de estos residuos por separado para su tratamiento especial.

Desconecte la fuente de alimentación antes de la limpieza y el mantenimiento. Utilice un paño seco para limpiar la unidad.

No instale el aire acondicionado en los siguientes lugares:

- Hay vaselina existente.
- Hay aire salado circundante (cerca de la costa). Hay gas cáustico (el sulfuro, por ejemplo) existente en el aire (cerca de una fuente termal).
- El Volt vibra violentamente (en las fábricas). En autobuses o armarios.
- En la cocina donde está lleno de gas.
- Existe una fuerte onda electromagnética. Hay materiales inflamables o gases.
- Hay líquido ácido o alcalino que se evapora. Otras condiciones especiales.

## 2 INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN

- Para instalarlo correctamente, primero lea este manual de instalación.
- El acondicionador de aire debe ser instalado por personas calificadas.
- Al instalar la(s) unidad(es) fan and coil(s) o sus tubos, siga este manual lo más estrictamente posible.
- Si el acondicionador de aire está instalado en una parte metálica del edificio, debe estar aislado eléctricamente de acuerdo con las normas pertinentes para aparatos eléctricos.
- Cuando finalice todo el trabajo de instalación, encienda la alimentación solo después de una verificación exhaustiva.
- Lamentamos no hacer más anotaciones si hay algún cambio en este manual causado por la mejora del producto.

## 3 FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

- Anidado en el techo, ahorrador de espacio y noble.
- Alta capacidad de rendimiento de enfriamiento/calefacción, alta eficiencia y ahorro de energía.
- Ajuste la temperatura interior de forma rápida y media.
- Diseño de bajo ruido.
- La salida de aire está dispuesta de la manera que desee.

## 3 ACCESORIOS

Tabla 4-1

Nombre del accesorio	Cantidad	Forma	Propósito
Manual de instalación	1	Este manual	-
Accesorio de bandeja de agua plástica	1		-

## 4 RANGO DE OPERACIÓN

Utilice el sistema a la siguiente temperatura para un funcionamiento seguro y eficaz.

Tabla 5-1

Modo/Temperatura	Temperatura ambiente	Temperatura de la entrada de agua
Modo enfriamiento	17 °C a 32 °C	3 °C a 20 °C
Modo calefacción	0 °C a 30 °C	30 °C a 80 °C

**NOTA**

- Si el aire acondicionado se usa fuera de las condiciones anteriores, puede hacer que la unidad funcione de manera anormal.
- Un fenómeno normal es que la superficie del aire acondicionado pueda condensar agua cuando la humedad relativa mayor en la habitación. Cierre la puerta y la ventana.
- Se logrará un rendimiento óptimo dentro de estos rangos de temperatura de funcionamiento.
- Presión de funcionamiento del sistema de agua:  
Max: 1,6 MPa, mín.: 0,15 MPa.

## 6 NOMBRES DE LAS PIEZAS

Las figuras anteriores son modelos de instancia, que serían diferentes del que compra.




Fig.6-1

**PRECAUCIÓN**

La instalación del equipo en cualquiera de los siguientes lugares puede provocar fallos en el equipo (si eso es inevitable, consulte al proveedor): El sitio contiene aceites minerales como lubricante de corte.

- A orillas del mar donde el aire contiene mucha sal.
- Área de aguas termales donde existen gases corrosivos, por ejemplo, gas sulfuro.

Fábricas en las que la tensión de alimentación fluctúa gravemente.

- Dentro de un coche o cabina.
- Lugar como la cocina donde el aceite impregna.
- Lugar donde existen fuertes ondas electromagnéticas.

Lugar donde existan gases o materiales inflamables.

- Lugar donde se evaporan los gases ácidos o alcalinos. Otros entornos especiales.

Precauciones antes de la instalación

Decidir la forma correcta de transportar el equipo.

- Intente transportar este equipo con el paquete original.
- Si el aire acondicionado debe instalarse en una parte metálica del edificio, se debe realizar un aislamiento eléctrico y la instalación debe cumplir con los estándares técnicos pertinentes de dispositivos eléctricos.

Antes de instalar la unidad, asegúrese de confirmar

- con el usuario si hay cables, tuberías de agua, tuberías de aire, etc. en la pared o el suelo del sitio de instalación para evitar accidentes debido a daños.

## 7 INSTALACIÓN

### 7.1 Sitio de la instalación

- Instale la unidad donde haya suficiente espacio disponible para la instalación y el mantenimiento.
- Instale la unidad donde el techo sea horizontal y suficiente para soportar el peso de la(s) unidad(es) fan and coil).
- Instale la unidad donde la entrada y la salida de aire no estén deflectoras y sean las menos afectadas por el aire externo.
- Instale la unidad donde el flujo de aire de suministro se pueda enviar a todas las partes de la habitación.
- Instale la unidad donde sea fácil sacar la tubería de conexión y la tubería de drenaje.
- Instale la unidad donde el calor connotativo se emite directamente desde una fuente de calor.

### 7.2 Instalación de las unidades fan and coil

- Confirme las dimensiones de la(s) unidad(es) fan and coil(s) con respecto a la siguiente figura.
- Instale pernos colgantes de diámetro  $\Phi 10$  (4 pernos)
- Los intervalos de los pernos colgantes se muestran en la siguiente figura.
- Utilice pernos colgantes de diámetro  $\Phi 10$ .
- El tratamiento del techo varía de un edificio a otro. Para obtener medidas detalladas, negocie con el personal de construcción y equipamiento.
- Alcance del desmontaje del techo. Mantenga el techo horizontal. Refuerce las vigas y vigas del techo para que no vibre el techo.

- Corta en las vigas y travesaños del techo.
- Refuerce la parte cortada, en las vigas y los travesaños del techo.

Después de suspender el cuerpo principal, trabaje en las tuberías y cables del techo. Decida la dirección de salida de las tuberías después de seleccionar el sitio de instalación. Especialmente, en una circunstancia en la que haya un techo disponible, extienda la tubería de refrigerante, la tubería de drenaje, los cables de conexión interior/externo y las líneas del controlador de cables a la posición de conexión antes de suspender la unidad.

**7.2.1 Procedimiento de instalación de los pernos colgantes**

- Sobre la base de la estructura de la unidad, ajuste el paso de tornillo de acuerdo con el tamaño de las siguientes figuras:
- Estructura de madera

Coloque palos rectangulares a través de las vigas y coloque pernos colgantes.




Fig.7-1

- Hormigón viejo en bruto
- Utilice pernos incrustados y tapones de tracción incrustados.




Fig.7-2

- Estructura de vigas y travesaños de acero
- Ajuste y uso de acero de ángulo de apoyo.




Fig.7-3

**7.2.2 Requisitos de espacio**




Fig.7-7




Fig.7-8




Fig.7-4

- Nuevo hormigón en bruto
- Ajústelo con casquillos o pernos incrustados.



Inserto tipo solapa      Inserto de tipo deslizante

Fig.7-5




Fig.7-6

- Suspensión de la(s) unidad(es) fan and coil(s)
- Utilice herramientas como poleas para elevar la(s) unidad(es) de fan and coil al perno colgante. Utilice herramientas como niveles de agua para asentar las unidades fan and coil horizontalmente. La falta de horizontalidad puede causar fugas de agua.

- Conecte el conducto

La longitud del conducto se determina de acuerdo con la presión estática externa.

- Instale el interruptor de control de cable

Para la instalación del interruptor de control de cable, consulte el manual de instalación del controlador de cable.

7.2.3 Figura de especificaciones de la unidad muestra

Las cantidades de los ventiladores y motores son solo de referencia, ¡Consulte su unidad!




Fig.7-9.1

Tabla 7-1

Medida (mm)/Modelo	Modelo 200	Modelo 300	Modelo 400 Modelo 500	Modelo 600	Modelo 700	Modelo 800 Modelo 1000	Modelo 1200	Modelo 1400
A	475	620	755	850	1025	1215	1505	1745
B	443	588	723	818	993	1183	1473	1713
C	442	587	722	817	992	1182	1472	1712
D	415	560	695	790	965	1155	1445	1685
E	632	773	908	1003	1178	1368	1658	1898
F	513	658	793	888	1063	1253	1543	1783

Las figuras anteriores son modelos de instancia, que serían diferentes del que compra.

Si la configuración del modelo que elija es una bandeja de agua extendida, la longitud total E será 200 más que los valores de la tabla anterior.

El filtro externo de la configuración del fan and coil es diferente, lo que puede conducir a diferentes dimensiones de la unidad, como la serie de placas de filtrado, la serie de discos de viento de gran diferencia de temperatura, etc., para obtener más detalles, consulte el manual o consulte al fabricante.

### 7.3 Conecte la bandeja de agua de plástico (sin caja de retorno de aire)

- Las ranuras de la bandeja de agua de plástico accesorio se pueden bloquear en el borde de la bandeja de agua principal.




Fig. 7-10




Fig. 7-11





Fig. 7-12

- Cuelgue la bandeja de agua de plástico a las tuberías o al techo con una cuerda.

## 8 CONEXIÓN DE TUBERÍAS

- Con válvula de liberación de aire, el otro lado es la tubería de entrada de agua.
- Cuando conecte el colector de agua, ajuste el par de apriete a 61.8-75.4 N·m (6.3-7.7 kgf·m) y use una llave para apretarlo como se muestra en la Figura.
- El diámetro de la unión conectiva en la tubería de entrada de agua y la tubería de salida de agua es rosca de tubería rosca RC3/4 en el interior.
- Los dispositivos de aire acondicionado, como los equipos fan and coil, deben estar equipados con válvulas de control eléctrico en las tuberías de retorno.
- El diámetro de la tubería de condensado es una rosca de tubería de rosca ZG3/4 en el exterior.




Llave dinamométrica

Fig. 8-1

### NOTA

- El gradiente descendente de la tubería de drenaje debe ser superior a (1/100), sin curva en el medio.
- La longitud total de la tubería de drenaje cuando se extrae transversalmente no debe exceder los 20 m, cuando la tubería es demasiado larga, se debe instalar un soporte de puntal para evitar el aleteo.
- Las tuberías centralizadas deben distribuirse contra la figura que se muestra en el lado derecho.



La pendiente descendente es superior a 1/100

Fig. 9-1

## 9 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE

- Instale el tubo de drenaje de la unidad fan and coil. Antes de salir de fábrica, el imbornal adopta la rosca de la tubería.

### NOTA

- Asegúrese de realizar un aislamiento térmico para el tubo de drenaje de las unidades de fan and coil. De lo contrario, se producirá condensación. La unión de la(s) unidad(es) fan and coil también(s) debe someterse a un tratamiento de aislamiento térmico.
- Al realizar la conexión de tuberías, use el aglutinante de PVC rígido y asegúrese de que no exista ninguna fuga.
- Igual que la unión de la(s) unidad(es) fan and coil. Tenga cuidado de no aplicar fuerza en el lado de la tubería de la(s) unidad(es) fan and coil).





Fig. 9-2



La pendiente descendente es superior a 1/100

Fig. 9-3

Prueba de drenaje

- Antes de la prueba, asegúrese de que los tubos de drenaje estén lisos y que los adaptadores estén sellados.
- Las habitaciones de nueva construcción deben someterse a la prueba de desagüe antes de colocar el techo.

## 10 CABLEADO

### PRECAUCIÓN

- El aire acondicionado debe usar una fuente de alimentación separada con voltaje nominal.
- La fuente de alimentación externa al acondicionador de aire debe tener cableado a tierra, que está conectado al cableado a tierra de la unidad fan and coil y la unidad exterior.
- El trabajo de cableado debe ser realizado por personas calificadas de acuerdo con el dibujo del circuito.
- Se debe incorporar en el cableado fijo un dispositivo de desconexión de todos los polos que tenga una distancia de separación de al menos 3 mm en todos los polos y un dispositivo de corriente residual (RCD) con una clasificación superior a 10 mA de acuerdo con la norma nacional. El aparato debe instalarse de acuerdo con las regulaciones nacionales de cableado.
- Asegúrese de ubicar bien el cableado de alimentación y el escurrido de la señal para evitar perturbaciones cruzadas.
- No encienda la alimentación hasta que haya revisado cuidadosamente después de cablear.

Tabla 10-1

FLUJO DE AIRE (CFM)		200 a 1400
ALIMENTACIÓN	FASES	1 fase
	FRECUENCIA Y VOLTAJE	220-240 ~ 60Hz
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO/FUSIBLE(A)		15/15
CABLEADO DE ALIMENTACIÓN(mm <sup>2</sup> )	DEBAJO DE 50M	1.5
CABLEADO DE TIERRA(mm <sup>2</sup> )		3 * 2.5

La designación del tipo de cable de alimentación es H05RN-F o superior.

# PÓLIZA DE GARANTÍA

**Atención: Leer cuidadosamente el manual de mantenimiento e instalación y ponerlos en práctica, le brindará lo necesario para un funcionamiento adecuado de su equipo. Para validar la garantía favor de acudir directamente con el distribuidor autorizado que le vendió este equipo.**

***Se validará la garantía bajo las siguientes condiciones:***

## ***Cláusulas***

1. Requisitos. Para validar su garantía, se deberá presentar la póliza debidamente sellada por distribuidor autorizado que vendió este producto o en su caso, copia respectiva de la factura o recibo que acredite la compra-venta de su unidad.
2. Producto. Esta póliza de garantía es exclusivamente para el producto adquirido y cuyo número de serie está identificado tanto en unidades exterior (condensadora) e interior (evaporadora), así como en los empaques de los mismos. Se recomienda conservar estas etiquetas para futuras aclaraciones.
3. Vigencia y alcance. La vigencia de esta póliza de garantía es de 3 meses en partes electrónicas (tarjetas, display y control remoto), 12 meses en el resto de partes (motores, aspas, serpentines, compresor, etc), a partir de la adquisición del producto; se extiende única y exclusivamente a fallas o defectos de fabricación.
4. La instalación, reparación y manipulación de esta unidad deberá ser realizada por personal calificado y autorizado por nuestras marcas.

***La garantía de este producto no será válida en las siguientes situaciones:***

- a) Cuando el producto haya sido instalado de manera diferente a la que se expresa en este manual.
- b) Cuando el producto haya sufrido daños por problemas climatológicos, ambientales o desastres naturales.
- c) Cuando presente daños en su estructura debido al mal manejo de la unidad.
- d) Cuando el producto sea destinado para fines distintos a los indicados en el manual.
- e) Cuando el producto no sea instalado y/o utilizado de acuerdo a las especificaciones que se indican en el manual de usuario.
- f) Cuando el producto sea instalado, alterado o reparado por personal no autorizado por la marca.
- g) Cuando el producto no se encuentre el periodo de garantía especificado en esta póliza.
- h) Por la implementación de accesorios que no correspondan a la marca.
- i) Cuando el producto sea instalado para fines comerciales y no domésticos.
- j) Cuando la unidad sea desinstalada.

## ***Refacciones***

1. Las refacciones y componentes empleados para la reparación de su unidad no tendrán costo extra únicamente cuando estén sujetos a esta póliza de garantía, de igual forma se cubrirán los gastos de transportación y mano de obra que se deriven del fallo que se presente.
2. El consumidor puede obtener partes, componentes, consumibles y accesorios con el distribuidor autorizado que vendió en la zona.

**Atención y servicio.** Esta garantía podrá ser atendida únicamente por el distribuidor que vendió el producto. Cuando el producto se haya adquirido en cadenas comerciales, la garantía se hará válida en los centros de servicio autorizados, mismos publicados en [www.unitedappliances.com](http://www.unitedappliances.com). Para más información llame al Tel. 800-788-4040 o comuníquese vía correo electrónico: [soporte.tecnico@unitedappliances.com](mailto:soporte.tecnico@unitedappliances.com), Por estos medios se le brindará la información que se requiera.

**ALLOSTE S.A DE C.V** se deslinda de responsabilidad alguna al momento en que se presente un fallo en el equipo por instalaciones defectuosas o erróneas realizadas por personal no autorizado.



**CENTROS DE ATENCIÓN  
DIRECTA A CLIENTES:**

(Distribuidor / Comercializador Autorizado)  
Sello de Garantía del Distribuidor

**DATOS DE DISTRIBUIDOR / COMERCIALIZADOR AUTORIZADO:**

Razón Social: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

**DATOS DEL ARTÍCULO:**

Marca: \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

**FIRMA DEL TÉCNICO INSTALADOR:**

Nombre: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

	
<b>ACONDICIONADOR DE AIRE HIDRÓNICO</b>	
<b>TIPO TERMINAL DE AGUA HELADA</b>	
UNIDAD INTERIOR FAN & COIL 3H	MARCA: UA HVAC SYSTEMS
MODELO: <b>UAWFLW014D0WABE1/I</b>	
1 FASE	220/240V~ 60Hz
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO:	17 062 BTU/hr
FLUJO DE AIRE NOMINAL:	830 m³/h
PRESIÓN ESTÁTICA EXTERIOR:	30 Pa
POTENCIA DE ENTRADA NOMINAL:	100 W
CORRIENTE NOMINAL:	0,6 A
HECHO EN CHINA	
<p><b>IMPORTADO POR: ALLOSTE, S.A. DE C.V.</b>            Boulevard Insurgentes No. 18302-3, Colonia El Lago.            Tijuana, B.C., México, C.P. 22210.            R.F.C.: ALO201127UZ4            Tel: +52 (664) 830-1323</p> <p><b>MUY IMPORTANTE: DEBE SER OPERADO POR UN ADULTO NO DEBE SER OPERADO POR UN MENOR Ó GENTE CON CAPACIDADES DIFERENTES. ESTE APARATO NO ES UN JUGUETE VER INSTRUCTIVO ANEXO</b></p>	
<a href="http://www.uahvacsystems.com">www.uahvacsystems.com</a>	

	
<b>ACONDICIONADOR DE AIRE HIDRÓNICO</b>	
<b>TIPO TERMINAL DE AGUA HELADA</b>	
UNIDAD INTERIOR FAN & COIL 3H	MARCA: UA HVAC SYSTEMS
MODELO: <b>UAWFLW024D0WABE1/I</b>	
1 FASE	220/240V~ 60Hz
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO:	26 890 BTU/hr
FLUJO DE AIRE NOMINAL:	1 360 m³/h
PRESIÓN ESTÁTICA EXTERIOR:	30 Pa
POTENCIA DE ENTRADA NOMINAL:	155 W
CORRIENTE NOMINAL:	0,8 A
HECHO EN CHINA	
<p><b>IMPORTADO POR: ALLOSTE, S.A. DE C.V.</b>            Boulevard Insurgentes No. 18302-3, Colonia El Lago.            Tijuana, B.C., México, C.P. 22210.            R.F.C.: ALO201127UZ4            Tel: +52 (664) 830-1323</p> <p><b>MUY IMPORTANTE: DEBE SER OPERADO POR UN ADULTO NO DEBE SER OPERADO POR UN MENOR Ó GENTE CON CAPACIDADES DIFERENTES. ESTE APARATO NO ES UN JUGUETE VER INSTRUCTIVO ANEXO</b></p>	
<a href="http://www.uahvacsystems.com">www.uahvacsystems.com</a>	

	
<b>ACONDICIONADOR DE AIRE HIDRÓNICO</b>	
<b>TIPO TERMINAL DE AGUA HELADA</b>	
UNIDAD INTERIOR FAN & COIL 3H   MARCA: UA HVAC SYSTEMS	
MODELO: <b>UAWFLW036D0WABE1/I</b>	
1 FASE	220/240V~ 60Hz
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO:	38 048 BTU/hr
FLUJO DE AIRE NOMINAL:	2 080 m³/h
PRESIÓN ESTÁTICA EXTERIOR:	30 Pa
POTENCIA DE ENTRADA NOMINAL:	270 W
CORRIENTE NOMINAL:	0,9 A
HECHO EN CHINA	
<p><b>IMPORTADO POR: ALLOSTE, S.A. DE C.V.</b>            Boulevard Insurgentes No. 18302-3, Colonia El Lago.            Tijuana, B.C., México, C.P. 22210.            R.F.C.: ALO201127UZ4            Tel: +52 (664) 830-1323</p> <p><b>MUY IMPORTANTE: DEBE SER OPERADO POR UN ADULTO NO DEBE SER OPERADO POR UN MENOR Ó GENTE CON CAPACIDADES DIFERENTES. ESTE APARATO NO ES UN JUGUETE VER INSTRUCTIVO ANEXO</b></p>	
<b><a href="http://www.uahvacsystems.com">www.uahvacsystems.com</a></b>	





IMPORTADO POR:

**ALLOSTE, S.A. DE C.V.**

Bld. Insurgentes #18302-3 Col. El Lago

C.P. 22210 Tijuana. B.C. México.

**R.F.C. ALO201127UZ4**

---